

## 目录

1	概述.		1
	1.1	产品外观及特点	. 1
2	色明	.2	
	2.1	显示界面	. 2
	2.2	界面参数查看与设置	3
3	保修翁	款	.6

1

## APT 普通型 ATS 产品使用手册

1 概述

ATS 双电源自动切换器,主要用于重要设备供电系统,当一路电源失效时,ATS 将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源,以确保重要负荷连续、可靠运行。

1.1 产品外观及特点



正面图



背面图

☑ 双电源无缝切换,切换时间小于 12ms,典型值:10ms;

☑ 支持 IEC C13、C19、英标、德标、法标、美标、万用、国标 10A、国标 16A
 等插座制式;

◎ 输出制式随意搭配,输出端口位数最高可达 14 位;

△ 最新可靠防脱保护;

## 2 功能说明

2.1 显示界面



编 号	描 述
(1)	优先使用电源指示灯
(2)	电源输入指示灯
(3)	当前工作电源指示灯,跑马灯动态显示方式
(4)	电源输出指示灯
(5)	数码显示屏
(6)	MENU:功能键和确认键,配合 UP/DOWN 键可查看:报警内容,设置主 输入电源、蜂鸣器状态,产品类型,产品版本号等
(7)	UP:上翻键
(8)	DOWN:下翻键
(9)	RESET:复位按键,复位不影响输出端口供电

- 2.2 界面参数查看与设置
  - 1) 上电启动



2) 运行参数查看 按 MENUL 键 进入艺单选择用 一按 LID 键式 DOUDL 键





- 3) 查看输入电压
  - ◆ 正常显示状态下 按 UP 键或 DOWN 键查看 显示屏显示如: 226 UB
     表示:A 输入电压为 226V。 225 Ub
     表示:B 输入电压为 225V。

3

- 4) 查看额定电流
  - ◆ 按步骤 2),选择查看额定电流菜单 *□□ ٤ □ □ 8*,按 MENU 键进入,数码
     显示屏显示如: 10 158 表示:额定电流为 16Amp。
- 5) 查看设备类型

按步骤 2),选择查看设备档次菜单 **PUE Ode**,按 MENU 键进入,数码 显示屏显示如: **PE · M** 

字段	说明
PE	Pt:APT 普通型
н 1	设备档次。档次说明: H1:基本型 H2:带输出端口分电流检测功 能 H3:带输出端口控制功能 H4:带输出 端口控制及分电流检测功能

- 6) 查看设备版本号
- 7 查看报警信息
- ☑ 按 UP 或 DOWN 键,查看其余报警内容。

字段	说明	举例			
FT.	报警内容,其包含: A:总电流报警,A 带一个小数点表示值超下 限预设值报警,带三个小数点表示值超上 限预设值报警(下同) UA:A 输入电压报警 UB:B 输入电压报警	<ul> <li><i>只</i>:表示负</li> <li>载电流超</li> <li>下限报警</li> </ul>			
6.8	电流、电压报警时, 该值表示相应的电流值 或电压值				
报警电压下限值为切换电压下限值加上 10V报警电压上限值为切换电压值减去 10V。例:切换电压为 190-260,则报警电压值为 200-250					
① 设备正常运行无报警时,该菜单不显示。					

- 8 查看设置蜂鸣器启停状态
- ☑ 按步骤 2),选择查看设置蜂鸣器状态菜单 *□UE bEL*,按 MENU 键进入,
   码显示屏显示如: *bEL □□* 表示蜂鸣器状态处于打开状态;
- ◎ 修改蜂鸣器启停状态:

按 UP 或 DOWN 键选择菜单 **E E R** 按 MENU 键进入按 UP 或 DOWN 键选择是否启用蜂鸣器报警,按 MENU 键确认。

设备断电或重启后蜂鸣器状态将恢复为启用状态。

- 9) 查看与设置优先电源
- ☑ 按步骤 2),选择查看与设置优先电源菜单 **∩υε P** · ε ,按 MENU 键进数码显示屏显示如: **P** · ε **R** 表示当前所设置的优先电源为 A 路电源,
   **P** · ε ∩υL 则表示当前未设置优先电源;
- Ø 修改优先电源:

按 UP 或 DOWN 键,选择菜单 **PFE E F P**, 按 MENU 键进入,按 UP 或

DOWN 键选择要设置的优先电源,按 MENU 键确认。

- 10) 返回操作
- ☑ 在各级菜单下,选择 **▷ ♬** / 按 MENU 键返回上一级。
- 11) PDU 告警
- ☑ 当 PDU 告警时,数码显示屏显示告警信息,蜂鸣器蜂鸣。

3 保修条款

本产品从客户购买日算起保修二年。在保修期间本公司的基本义务仅限于更换、维修或返回本 公司 维修。保修期间一般为客户提供免费维修。如产品已过保修期或本公司测定产品是由于非法操 作所致, 将收取适当费用。

以上保修不适用于以下情形所引起的问题:

1. 由于客户的不正确或不适当的维护所导致的故障。

2. 未经认可的更改、修改或错误滥用所导致的故障。

3. 在产品规定的物理环境范围以外的环境使用所导致的故障。

4.因不可抗力造成损坏的

维修注意事项:

1. 如需将产品返回维修,请确保使用保护性的硬箱包装,运输途中的损坏不包含在保修范围

内。

2. 请对返修的产品问题以及操作流程做简洁书面描述。

3. 客户需要预付产品寄回本公司的运费,并将支付所有关税和税金。

4. 请写明您的姓名、地址和一个能随时可联系的电话号码。



北京奥盛创新科技有限公司 咨询电话: 400-657-1110 010-51281692