



智能换电桌牌

—— 低碳 环保 绿色 科技 ——



使用说明书

官网: www.Aosens.com

电话: 400-657-1110、010-51281662


地址: 北京市海淀区安宁庄西路9号院25号楼5层2-504

感谢您选用我们的设备,以下指引将让您快速了解如何使用本产品,本指引内容适用于

智能换电桌牌的设备。安装使用前,请仔细阅读此手册,以便正确操作使用


如有疑问,请联系我司当地技术进行处理。

1、物理按键及接口



2、换电操作

当与会人员接收到电池电量提醒后，就可以用满电电池替换电量不足的电池，一扣一咋完成换电操作。再把电量不足的电池插入到电池充电柜中进行补电。




3、桌牌功能

支持姓名、职务、会议主题、单位Logo显示；
自定义各种字体、字号和字体颜色，自定义调整背景模版；
组网方式：单机版运行，多机有线或者无线组网运行。
单机改名，通过触控屏配合内嵌手写输入法，终端支持手写输入与会者信息

4、产品参数

屏幕尺寸	双7寸高清屏幕
显示屏分辨率	1024*600
显示视角	IPS 视角
屏幕亮度	≥350流明
触摸屏类型	电容屏，多点触控；
系统	lin 系统
正反双面显示	同步显示，异步显示
功率	正常工作模式4W
供电方式	可选POE供电、锂电池供电；
电池容量	6800毫安双电池设计，一个工作一个充电，可保证会议连续使用；
生产工艺	铝合金直立金属外壳，美观大方
接口设计	typeC接口、电源开关接口
机身尺寸	186 125*73 单位:mm 小巧玲珑。

4、系统拓扑图



5、软件设置

以电池在左, 正对屏幕为主屏(LOGO面主屏), 点主屏左上角区域进入设置界面, 如下图




设置界面:

- 1、ID号的设置, 设置好后要点保存, 并重新开关终端
- 2、服务器地址设置, 设置好后要点保存, 并重新开关终端
- 3、屏幕亮度显示, 可以调整屏幕亮度, 出厂默认66%
- 4、电量显示: 可以显示当前电量百分比
- 5、网络信息显示, 可以显示当前WiFi名称, 当前地址、状态、信号强度, 及打开或关闭WiFi; 当有IP地址时表示已联上当前WiFi。
- 6、右上角为红灯表示后台服务器没有连接上, 当为绿灯表示连上后台服务器
- 7、屏幕右下角有软件版本号
- 8、网络连接点击后进入设置WiFi界面, 如下图




输入WiFi名称和密码, 确认后选择右下角按键



选择新连接后进入设置界面保存

6、配置IP

单击"配置IP"按钮,弹出配置IP界面如下图:



IP: 192.168.1.8
子网掩码: 255.255.255.0
网关: 192.168.1.1 DNS: 8.8.8.8


IP地址配置为空时, 为DHCP自动获取地址。
配置静态IP时, 注意不要有IP冲突。

保存 关闭

7、单机改名

单击"单机改名"按钮,进入单机改名界面如下图:

输入要显示内容,自适应居中显示输入内容的大小;输入""可换行""后的内容



单机改名


名字:

背景颜色:

文字颜色:

保存 关闭

单击背景或文字后的颜色按钮,可以弹出相应的颜色编辑界面如下图



单机改名

名字:

背景颜色:

文字颜色:

关闭

R 255
G 131
B 117

拖动色环上的圆形滑块或拖动颜色设置条上的滑块,都可以改变颜色;

单击关闭按钮,即保存当前颜色,并退出编辑界面

单击保存按钮,即会更改背景及文字的颜色为当前设置,

点击关闭,将不会更改为当前颜色设置

8、桌牌操作注意事项

- 1、桌牌发热是正常现象,如果发现烫手则不正常。
- 2、从新设置桌牌ID与后台服务地址后, 需要重启桌牌方能生效。
- 3、组网时重要操作事项:
 - A、路由器一定要比桌牌先开, 如果桌牌先开, 路由器后开, 此时需要重启桌牌, 才能连接网络。
 - B、路由器还必须打开 DHCP 服务, 不然, 桌牌用于无法获得IP地址, 也就永远无法连上后台。
 - C、网络连接配置好 WIFI名称与密码后, 点击新连接, 后尽量再点击“保存”, 最后重启桌牌。 ”
 - D、重启桌牌后, 需要 5-10 秒才能启动 WIFI连接网络, 就是说重启联网需要时间。
- 4、网络检查方式:
 - A、桌牌是否有网络, 是看桌面操作界面中的网络信息中, 是否有IP 地址显示, 有, 则代表与网络也连通。
 - B、桌牌右上角绿灯代表与后台正常连接, 红灯代表与后台没有连接。
 - C、怎么知道信号是否强还是弱, 看网络信息中的信号, -55左右是比较正常的, 小于55 代表网络非常好。
- 5、不能用过量的酒精或易挥发的液体擦拭桌牌屏幕, 过量挥发液体会进入屏幕内, 导致显示异常。