

主页:



主也主要显示各插座状态，显示数字则状态打开，若无数字显示则关闭。

左按键【Roll】按一下滚动下一个项状态显示（Vol、Cur、Energy、Power、Humidity、temperature），

右按键【net】按一下翻页该项次检测组状态，



无操作时，上所主页自动滚动显示。

中间按键【menu】按一下打开菜单页，（Network、AC Detect、edition、Air condition）




在菜单页状态下左键【back】返回主页、中间按键【Enter】确定选项、右按键【next】滚动菜单目录



Air condition:

【Back】键返回菜单，【Enter】确定被选选项，右按键滚动上下选项。



选定 temperature,



进入空调温度设置页，左按键是+增加度数，右按键是-减度数。按两下中间按键则返回 Air condition 页。